
NWT 4 Linux & Windows 16 wrzesień 2013, 21:47

Startfrequenz: 0.100000 MHz; Endfrequenz: 50.000050 MHz

Schrittweite: 49.950 kHz; Messpunkte: 1000



Kanal 1

max:-80.72dB 39.011050MHz

min:-82.25dB 0.299800MHz
